

國立溪湖高中緊急求救鈴解除操作指引 6/25/2012




緊急求救鈴外觀。



緊急求救鈴被按下時，中間為陷入狀態（見下圖）。
第一步驟請取下上蓋，**鈴聲立即停止**。



此為壓扣上蓋正面圖，明顯顯示凹陷狀況。



翻至背面後以手指推回。



推回後，再將原壓扣上蓋放回。。